

TERMOFORO ELETTRICO 30X40CM

Leggere attentamente questo manuale di istruzioni e conservarlo insieme al prodotto.

Contiene informazioni importanti sul funzionamento e sulle regole di sicurezza riguardo l'installazione, l'uso e la manutenzione di questo apparecchio.

ISTRUZIONI

LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI. Gli apparecchi elettrici richiedono una particolare attenzione e cura quando vengono utilizzati. Devono essere sottoposti a una regolare manutenzione e/o a controlli visivi da parte dell'utente.

Se un apparecchio si guasta, è difettoso o si surriscalda in modo anomalo, non deve essere più usato e deve essere portato ad un centro di riciclaggio qualificato o restituito al venditore.

Questo apparecchio non deve essere usato da persone (bambini inclusi) con deficit fisici, sensoriali o cognitivi o da persone inesperte e/o che non conoscano adeguatamente l'apparecchio, se non sotto la supervisione di una persona responsabile della loro sicurezza.

Grazie per aver acquistato il nostro cuscino riscaldante CL25A. Siamo certi che apprezzerete la sua alta affidabilità, la sua qualità e la nostra cura nella progettazione di questo prodotto.

1. Dopo aver tolto l'apparecchio dall'imballaggio, controllarlo che non sia danneggiato o che non ci siano danni visibili dovuti al trasporto. In caso di dubbio non usare l'apparecchio e restituirlo al venditore.
2. Prima di collegare l'apparecchio alla presa di corrente, controllare che il voltaggio richiesto dall'apparecchio corrisponda a quello della rete elettrica. Una piastrina con i dati tecnici si trova sull'apparecchio.
3. Non usare adattatori, prese multiple e/o prolunghie.
4. Questo apparecchio deve essere usato solo come cuscino riscaldante seguendo le istruzioni descritte nel manuale. Ogni altro uso e da considerarsi improprio e quindi pericoloso. Il produttore declina ogni responsabilità per tutti i danni causati da un uso improprio.
5. L'uso di apparecchi elettrici implica il rispetto di alcune regole fondamentali. In particolare:
Non toccare mai l'apparecchio con le mani bagnate o umide.

Non tirare il cavo di alimentazione, o l'apparecchio stesso, per staccarlo dalla presa di corrente.

Non esporre l'apparecchio agli agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc.).

6. Prima di pulire l'apparecchio o di effettuare delle manutenzioni, staccarlo dalla presa di corrente.
7. In caso di guasto o malfunzionamento spegnere l'apparecchio e non cercare di ripararlo. Contattare il venditore per la riparazione.
8. Per evitare il pericolo di surriscaldamento, stendere completamente il cavo di alimentazione e togliere la spina dalla presa di corrente quando non usate l'apparecchio.
9. Non sostituire mai il cavo di alimentazione. In caso di guasto gettare l'apparecchio.
10. Se decidete di non usare più l'apparecchio, rendetelo inutilizzabile tagliando il cavo di alimentazione dopo averlo staccato dalla presa di corrente. Si consiglia inoltre di rendere inutilizzabili i componenti dell'apparecchio che costituiscono un pericolo specialmente per i bambini che potrebbero usarli come un giocattolo.
11. Non immergere mai l'apparecchio nell'acqua.
12. Il contatto costante con temperature elevate può causare ustioni. Non addormentatevi con il cuscino riscaldante acceso. Non tirare il cavo di alimentazione e non usarlo come un manico. Questo apparecchio non è stato progettato per essere usato negli ospedali. Non usarlo per persone inferme, neonati o persone ipersensibili al calore.
13. Controllare sempre il cuscino riscaldante quando lo usate. In caso di un riscaldamento anomalo, staccare l'apparecchio dalla presa di corrente e portarlo ad un centro di assistenza.
14. Tenere l'apparecchio lontano dalla portata dei bambini anche quando è spento.

NON USARE il cuscino se è piegato o sciupato – **NON METTERE SPILLI** o **AGHI** nel cuscino (rischio di scossa elettrica).

IMPORTANTE: Questo cuscino riscaldante è dotato di uno speciale meccanismo di sicurezza che rego-

la automaticamente la temperatura escludendo ad intervalli regolari l'alimentazione. La temperatura raggiunta dal cuscino riscaldante è quella massima consentita dalle normative della Comunità Europea per garantire la sicurezza dell'utente. Il cuscino non fornisce un calore eccessivo, ma produce un tepore.

Il cuscino riscaldante ha 4 posizioni di controllo:

- 0 OFF
- 1 Temperatura minima
- 2 Temperatura intermedia
- 3 Temperatura massima

Prima di collegare il cuscino alla presa di corrente, controllare che il comando di controllo sia sulla posizione 0. Per raggiungere rapidamente la temperatura, mettere il comando di controllo sul livello 2; dopo qualche minuto, il cuscino riscaldante raggiungerà una temperatura confortevole. Appoggiare il cuscino sulla parte del corpo che desiderate riscaldare e selezionare la temperatura desiderata. Non usare il cuscino per riscaldare i vostri animali domestici.

Il rivestimento sfoderabile è lavabile in lavatrice alla temperatura di 30°C.

L'imbottitura può essere lavata con una spugna umida, poi deve essere risciacquata bene.

NON USARE IL CUSCINO RISCALDANTE QUANDO È BAGNATO: Rischio di scossa elettrica.

Quando non usate il cuscino, conservatelo in un luogo asciutto, senza appoggiarci sopra altre cose. Evitare anche che si formino pieghe.

Controllare frequentemente il cuscino ed il cavo di alimentazione per individuare eventuali segni di usura o danni. Se necessario o in caso di malfunzionamento, riportare il cuscino al venditore.

Gli apparecchi elettrici o elettronici devono essere riciclati o ricondizionati. Per preservare l'ambiente, non gettarli nei rifiuti domestici. Riciclare questo apparecchio. Per informazioni, rivolgersi alle Amministrazioni locali, al distributore o al rivenditore.



ALMOFADA DE AQUECIMENTO

*Leia este manual de instruções com atenção e guarde-o com o respectivo produto.
Contém informações importantes acerca das regras funcionais e de segurança sobre a instalação, utilização e manutenção deste produto.*

INSTRUÇÕES GERAIS

LEIA ESTAS INSTRUÇÕES ATENTAMENTE. Os itens eléctricos requerem atenção e cuidados especiais na sua utilização. Devem estar sob manutenção regular e/ou verificação visual pelo utilizador.

Se qualquer dispositivo apresentar uma falha, defeito ou um sobreaquecimento anormal, deve interromper a sua utilização e levá-lo a um centro qualificado, serviço de reciclagem ou ao seu revendedor.

Este dispositivo não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com redução da capacidade física, sensorial ou mental, ou deficiência mental, ou sem o devido conhecimento ou experiência, excepto se eles estiverem a ser vigiados pela pessoa responsável pela supervisão.

Obrigado por ter adquirido a nossa almofada de aquecimento CL25A. Estamos confiantes de que irá apreciar a sua excelente confiabilidade e alta qualidade, e os cuidados tidos na concepção deste produto.

1. Após desembalar o produto, verifique se o dispositivo está danificado ou se não existem danos visíveis devido ao transporte. Em caso de dúvida, evite utilizar o dispositivo e leve-o ao revendedor.
2. Antes de ligar o dispositivo, certifique-se de que a fonte de alimentação é igual à indicada, no local onde pretende utilizar o aparelho. A placa com os requisitos técnicos está localizada no dispositivo.
3. Não utilize adaptadores, adaptadores múltiplos e/ou cabos de extensão.
4. Este dispositivo deve ser utilizado exclusivamente como uma almofada de aquecimento, e apenas da forma descrita neste manual. Qualquer outra utilização será, portanto, considerada abusiva e perigosa. O fabricante não pode ser responsabilizado, em quaisquer circunstâncias, por danos causados por uso indevido.
5. A utilização de qualquer aparelho eléctrico implica o cumprimento de algumas regras básicas. Em particular:
 - Nunca toque no aparelho com as mãos molhadas

ou húmidas.

- Não puxe o cabo de alimentação, ou o próprio dispositivo, para desligar a ficha da tomada.
- Não exponha a agentes atmosféricos (chuva, sol, etc...)

6. Antes da limpeza ou manutenção, desligue o aparelho da rede eléctrica, desligando-o da tomada.
7. Em caso de falha e/ou mau funcionamento do dispositivo, desligue-o e não tente repará-lo. Contacte o seu revendedor e solicite a reparação do aparelho.
8. Para evitar qualquer superaquecimento perigoso, desenrole todo o comprimento do cabo e retire a ficha da tomada quando não estiver em utilização.
9. O cabo de alimentação deste produto não deve nunca ser substituído. Em caso de falha, o dispositivo deve ser eliminado.
10. Se optar por parar de utilizar este dispositivo, deverá torná-lo inoperante, cortando o cabo, depois de desligar a ficha da tomada. Também é aconselhável tornar inofensivas as peças que possam constituir um perigo, especialmente para crianças que poderiam usar o aparelho para brincar.
11. Não mergulhe o aparelho em água.
12. O contacto contínuo com a temperatura elevada pode causar queimaduras da pele. Não adormeça quando a almofada de aquecimento estiver ligada. Não puxe o aparelho pelo cabo de alimentação e não utilize o cabo como uma pega. Este aparelho não foi concebido para utilização em hospitais. Não o utilize em pessoas enfermas, bebés ou pessoas insensíveis ao calor.
13. O dispositivo deve ser utilizado sob vigilância constante do utilizador. Em caso de calor incomum, desligue o aparelho e devolva-o.
14. Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças, mesmo quando a energia está desligada.

NÃO UTILIZE SE dobrada ou amassada - NÃO PRESIONE com ALFINETES OU AGULHAS (Risco de choque eléctrico)

IMPORTANTE: Esta almofada de aquecimento tem um dispositivo de segurança especial que irá ajustar automaticamente a temperatura, passando/eliminando energia a intervalos regulares. A temperatura da almofada de aquecimento é a máxima permitida pelos regulamentos comunitários em vigor, para garantir a segurança do utilizador. O produto não oferece um calor excessivo. Fornece apenas calor morno.

O controlo da almofada de aquecimento tem quatro posições:

- 0 Desligado
- 1 temperatura mínima
- 2 temperatura média
- 3 temperatura máxima

Antes de introduzir a ficha da almofada de aquecimento na tomada, verifique se o dispositivo está na posição 0. Para um aquecimento rápido, coloque o comando de controlo no segundo nível, após alguns minutos, a almofada de aquecimento irá ficar a uma temperatura agradável. Coloque na parte do corpo

que pretende aquecer e seleccione a temperatura desejada. Não utilize a almofada para aquecer animais.

A tampa amovível é lavável na máquina a 30°.

O interior pode ser lavado com uma esponja húmida. Depois de lavar, enxague bem.

NÃO UTILIZE A ALMOFADA DE AQUECIMENTO QUANDO ESTIVER HÚMIDA: Risco de choque eléctrico.

Quando não estiver em utilização, mantenha-a em local seco e não coloque nada em cima da almofada. Evite qualquer coisa que possa formar vincos.

Verifique com frequência o aparelho e o cabo flexível para detectar quaisquer sinais de desgaste ou danos. Se necessário ou em caso de avaria, leve o aparelho à loja onde comprou o item.

Aparelho eléctrico ou electrónico que precisa ser reciclado e reprocessado. Para preservar o meio ambiente não elimine fora em contentores do lixo doméstico. Recicle este aparelho. Para fazê-lo, solicite a ajuda de entidades locais.



ELEKTRICKÁ ZAHŘÍVACÍ PODLOŽKA

Přečtěte si pozorně tento návod a uložte jej pro další použití. Obsahuje důležité informace týkající se funkce a bezpečnostních pravidel, která se týkají instalace, používání a údržby tohoto produktu.

VŠEOBECNÉ POKYNY

PROSÍM, ČTĚTE POZORNĚ TYTO INSTRUKCE. Elektrické předměty vyžadují při jejich použití zvláštní pozornost a péči. Musí být uživatelem pravidelně udržovány nebo vizuálně kontrolovány. Pokud přístroj vykazuje jakékoliv selhání, závadu nebo neobvyklé přehřívání, neměl by být nadále používán a měl by být posouzen popřípadě opraven kvalifikovaným odborníkem. Tento přístroj není určen pro použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, s výjimkou případů, kdy jsou pod dohledem zodpovědné osoby.

1. Po vybalení produktu zkontrolujte, zda není přístroj poškozen a zda nejsou vidět žádné viditelné škody způsobené dopravou. V případě pochybností zařízení nepoužívejte a kontaktujte prodejce.

2. Před připojením zařízení se ujistěte, že požadované napájení přístroje se shoduje s hodnotami elektrické sítě. Štítek s technickými požadavky se nachází na zařízení.

3. Nepoužívejte adaptéry, vícenásobné zásuvky a prodlužovací kabely.

4. Tento přístroj by měl být používán pouze jako vyhřívací podložka a pouze tak, jak je uvedeno v návodu. Jakékoliv jiné použití je považováno za nevhodné, a proto nebezpečné. Výrobce nenese odpovědnost za případné škody způsobené nesprávným používáním.

5. Použití jakéhokoliv elektrického spotřebiče vyžaduje respektování několika základních pravidel. Zejména:

- Nikdy se nedotýkat zařízení, máte-li mokré nebo vlhké ruce

- Netahat za napájecí kabel ani za samotný přístroj, chcete-li odpojit zařízení ze zásuvky

- Nevystavovat zařízení atmosférickým vlivům (děšť, mráz, sluneční záření atd.)

6. Před čištěním nebo údržbou odpojte zařízení z elektrické sítě.

7. V případě poruchy zařízení vypněte, odpojte od zdroje elektrické energie a nepokoušejte se jej opravit. Kontaktujte prodejce.

8. Aby nedošlo ke zbytečnému přehřívání, rozbalte kabel do plné délky. Pokud zařízení nepoužíváte, vytáhněte jej ze zásuvky.

9. Napájecí kabel by neměl být nahrazován. V případě jeho poškození zařízení nepoužívejte.

10. Pokud nebudete zařízení používat, odpojte jej ze zásuvky. Udržujte mimo dosah dětí.

11. Neponořujte do kapaliny.

12. Trvalý kontakt s vysokou teplotou může způsobit popálení pokožky. Neusínejte, je-li podložka zapnutá. Netahejte za napájecí kabel a nepoužívejte jej jako rukojeť. Tento přístroj není určen pro používání v nemocnicích. Nepoužívejte pro děti, nemohoucí osoby a osoby citlivé na teplo.

13. Zařízení musí být pod neustálým dohledem uživatele.

14. Uchovávejte mimo dosah dětí, když je zařízení vypnuté.

NEPOUŽÍVEJTE, JE-LI PŘÍSTROJ SLOŽENÝ NEBO ZMAČKANÝ.

DŮLEŽITÉ: tato vyhřívací podložka má speciální bezpečnostní zařízení, které automaticky nastaví teplotu tím, že v pravidelných intervalech zapíná a vypíná napájení. Maximální teplota vyhovuje bezpečnostním předpisům, aby byla zajištěna bezpečnost uživatele.

Výrobek neposkytuje nadměrné teplo, poskytuje pouze mírné teplo.

Má 4 pozice:

0 - off

1 - minimální teplota

2 - střední teplota

3 - vysoká teplota

Před vložením zástrčky do zásuvky zkontrolujte, zda je zařízení v poloze 0. Pro rychlý ohřev umístěte do polohy 2, po několika minutách bude podložka za-

hřátá na příjemnou teplotu. Použijte ji na část těla, kterou chcete zahřát a nastavte požadovanou teplotu. Nepoužívejte k zahřívání zvířat.

Snímatelný potah lze prát v práce na 30°C.

vnitřní část lze omýt vlhkou houbou.

NEPOUŽÍVEJTE ZA MOKRA: Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Pokud nepoužíváte, uchovávejte podložku na suchém bezpečném místě. Vyhněte se jejímu přehýbání. Kontrolujte, zda kabel nenese známky opotřebení či poškození.



PERNĂ ELECTRICĂ

Vă rugăm citiți cu atenție acest manual cu instrucțiuni și păstrați-l împreună cu produsul. Acest manual conține informații importante legate de regulile funcționale și de siguranță în ceea ce privește instalarea, utilizarea și întreținerea produsului.

INSTRUCȚIUNI

VĂ RUGĂM CITIȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI CU ATENȚIE. Aparatele electrice necesită atenție specială când sunt utilizate. Acestea trebuie să fie întreținute și/sau verificate vizual de către utilizator în mod regulat.

Dacă aparatul prezintă defecte, funcționare eronată sau supra-încălzire neobișnuită, acesta nu mai trebuie utilizat în continuare și trebuie predat unui centru autorizat de reciclare sau distribuitorului de unde l-ați achiziționat.

Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau cu deficiențe mentale, sau cu lipsă de cunoștințe sau experiență, decât dacă sunt supravegheați sau instruiți de către persoana responsabilă de siguranța lor.

Vă mulțumim pentru achiziționarea pernei electrice CL25A. Suntem încrezători că veți aprecia fiabilitatea și calitatea sa, și atenția pe care am acordat-o în proiectarea produsului.

După despachetarea produsului, asigurați-vă că acesta este intact și că nu prezintă urme vizibile de deteriorare în urma transportului. În caz că aveți dubii în această privință, evitați utilizarea aparatului și predați-l înapoi distribuitorului spre a fi examinat.

2. Înainte de conectarea aparatului, asigurați-vă că tensiunea de alimentare necesară este similară cu cea oferită de rețeaua electrică a locului în care urmează să folosiți produsul. Plăcuța cu caracteristicile tehnice se află pe aparat.

3. Nu utilizați adaptoare, ștechere multiple și / sau prelungitoare electrice.

4. Acest aparat trebuie utilizat exclusiv ca pernă de încălzit și doar în modul descris în acest manual. Orice alt mod de utilizare este considerat neadecvat și prin urmare periculos. Producătorul nu poate fi în niciun caz considerat responsabil de pagubele rezultate în urma unei utilizări impropii.

5. Utilizarea oricărui aparat electric implică respectarea unor reguli fundamentale. În particular:

- Nu atingeți niciodată aparatul cu mâinile umede sau ude.

- Nu trageți de cablul de alimentare sau de aparatul însuși atunci când doriți să deconectați ștecherul de la priza electrică.

- Nu expuneți aparatul la intemperii atmosferice (ploaie, soare, etc....)

6. Înainte de curățare sau întreținere, deconectați aparatul de la priza electrică prin decuplarea ștecherului de la aceasta.

7. În caz de funcționare defectoasă și/sau deteriorare a aparatului, opriți-l și nu încercați să îl reparați de unul singur. Vă rugăm contactați distribuitorul dumneavoastră pentru a-l repara.

8. Pentru a evita supraîncălzirea periculoasă, desfășurați cablul de alimentare pe întreaga sa lungime și scoateți ștecherul din priza electrică atunci când nu folosiți produsul.

9. Cablul de alimentare al acestui produs nu trebuie niciodată înlocuit. În caz de defectare, întreg aparatul trebuie scos din uz.

10. Dacă v-ați decis să nu mai folosiți produsul, faceți-l inoperative prin tăierea cablului său de alimentare, după deconectarea sa de la priza electrică. Este de asemenea recomandabil să faceți inofensive piesele aparatului care pot constitui pericol, în special pentru copiii care pot utiliza aparatul pe post de jucărie.

11. Nu scufundați aparatul în apă.

12. Contactul continuu cu o temperatură ridicată poate cauza arsuri pielii. Nu adormiți când perna electrică este pornită. Nu trageți de aparat ținând de cablul de alimentare și nu folosiți cablul de alimentare pe post de mâner. Acest aparat nu este proiectat spre a fi utilizat în spitale. Nu utilizați produsul pe persoane infirme, copii sau persoane insensibile la căldură.

13. Aparatul trebuie utilizat sub supravegherea constantă a utilizatorului. În caz de încălzire neobișnuită, deconectați unitatea și predați-o distribuitorului dumneavoastră spre a fi verificată.

14. Păstrați produsul departe de copii, chiar și dacă este oprit și deconectat de la priza electrică.

NU UTILIZAȚI produsul dacă este deformat sau prezintă cute – Nu înțepați produsul cu ace sau cuie (Risc de electrocutare)

IMPORTANT: Această pernă electrică deține un dispozitiv special de siguranță care va regla automat temperatura prin excluderea puterii la intervale regulate. Temperatura pernei electrice este la valoarea maximă permisă de normele CE în vigoare pentru a asigura siguranța utilizatorului. Produsul nu furnizează căldură excesivă. Acesta oferă doar o căldură ușoară.

Perna electrică deține 4 poziții de control:

O oprit

1 temperatură minimă

2 temperatură intermediară

3 temperatură maximă

Înainte de introducerea ștecherului pernei electrice în priză, verificați dacă aparatul se află fixat în poziția O. Pentru o încălzire rapidă, poziționați comanda de control pe nivelul 2; după câteva minute, perna electrică va fi la o temperatură plăcută. Aplicați-o pe partea corpului pe care doriți să o încălziți și selectați

temperatura dorită. Nu utilizați perna electrică pentru a încălzi animalele.

Fața detașabilă poate fi spălată în mașina de spălat la o temperatură de 30 °

Partea interioară poate fi spălată cu un burete umezit. După aceasta, clătiți bine.

NU UTILIZAȚI PERNA ELECTRICĂ CÂND ESTE UDĂ: Risc de electrocutare.

Când nu utilizați produsul, păstrați-l într-un loc uscat și nu puneți nimic deasupra sa. Evitați obiectele care ar putea deforma perna electrică.

Examinați frecvent aparatul și cablul său flexibil pentru a detecta orice semne de uzură sau defecte. Dacă este necesar sau în cazul defectării, predați aparatul distribuitorului de unde l-ați achiziționat.

Aparatele electrice și electronice trebuie reciclate și reprocesate. Pentru a proteja mediul înconjurător nu aruncați acest produs împreună cu gunoiul casnic menajer. Reciclați acest aparat. Pentru aceasta cereți informații de la administrația locală, distribuitorul sau furnizorul dumneavoastră.



ALMOHADA DE CALENTAMIENTO

Lea este manual de instrucciones con atención y guárdelo con el respectivo producto. Contiene informaciones importantes acerca de las reglas funcionales y de seguridad sobre la instalación, utilización y manutención de este producto.

INSTRUCCIONES GENERALES

LEA ESTAS INSTRUCCIONES ATENTAMENTE. Los productos eléctricos requieren atención y cuidados especiales en su utilización. Deben estar bajo manutención regular y/o verificación visual por el usuario.

Si cualquier dispositivo presenta un fallo, defecto o un sobrecalentamiento anormal, debe interrumpir su utilización y llevarlo a un centro cualificado, servicio de reciclaje o a su revendedor.

Este dispositivo no se destina a ser utilizado por personas (incluyendo niños) con reducción de capacidad física, sensorial o mental, o deficiencia mental, o sin el debido conocimiento o experiencia, excepto si están siendo vigiados por la persona responsable por su supervisión.

Gracias por haber adquirido nuestra almohada de calentamiento CL25A. Estamos confiados de que apreciará su excelente fiabilidad y alta calidad, y los cuidados tenidos en la concepción de este producto.

1. Después de desembalar el producto, verifique si el dispositivo está dañado o si no existen daños visibles debido al transporte. En caso de duda, evite utilizar el dispositivo y llévelo al revendedor.

2. Antes de encender el dispositivo, asegúrese de que la fuente de alimentación es igual a la indicada, en el local donde pretende utilizar el aparato. La placa con los requisitos técnicos está localizada en el dispositivo.

3. No utilice adaptadores, adaptadores múltiples y/o cables de extensión.

4. Este dispositivo debe ser utilizado exclusivamente como una almohada de calentamiento, y apenas en la forma descrita en este manual. Cualquier otra utilización será, por tanto, considerada abusiva y peligrosa. El fabricante no puede ser responsabilizado, en cualquier circunstancia, por daños causados por uso indebido.

5. La utilización de cualquier aparato eléctrico implica el cumplimiento de algunas reglas básicas. En particular:

- Nunca toque en el aparato con las manos mojadas

o húmedas.

- No tire del cable de alimentación, o del propio dispositivo, para desconectar el enchufe de la toma.

- No exponga el producto a agentes atmosféricos (lluvia, sol, etc...)

6. Antes de la limpieza o manutención, desconecte el aparato de la red eléctrica, desenchufándolo de la toma eléctrica.

7. En caso de fallo y/o mal funcionamiento del dispositivo, apáguelo y no intente repararlo. Contacte con su revendedor y solicite la reparación del aparato.

8. Para evitar cualquier supercalentamiento peligroso, desenrolle toda la longitud del cable y saque el enchufe de la toma eléctrica cuando no esté siendo usado.

9. El cable de alimentación de este producto no debe nunca ser substituido. En caso de fallo, el dispositivo debe ser eliminado.

10. Si optar por parar de utilizar este dispositivo, deberá hacerlo inoperativo, cortando el cable, después de desconectar el enchufe de la toma eléctrica. También es aconsejable tornar inofensivas las piezas que puedan constituir un peligro, especialmente para niños que podrían usar el aparato para jugar.

11. No sumerja el aparato en agua.

12. El contacto continuo con la temperatura elevada puede causar quemaduras en la piel. No se duerma cuando la almohada de calentamiento esté encendida. No tire del aparato por el cable de alimentación y no utilice el cable como un asa. Este aparato no ha sido concebido para su uso en hospitales. No lo utilice en personas enfermas, bebés o personas insensibles al calor.

13. El dispositivo debe ser utilizado bajo vigilancia constante del usuario. En caso de calor fuera de lo común, desconecte el aparato y devuélvalo.

14. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños, incluso cuando la alimentación eléctrica está desconectada.

NO UTILICE LA ALMOHADA cuando esté doblada o

aplastada – NO PRESIONE CON ALFILERES O AGUJAS (Riesgo de choque eléctrico)

IMPORTANTE: Esta almohada de calentamiento tiene un dispositivo de seguridad especial que ajustará automáticamente la temperatura, pasando/eliminando energía a intervalos regulares. La temperatura de la almohada de calentamiento es la máxima permitida por los reglamentos comunitarios en vigor, para garantizar la seguridad del usuario. El producto no ofrece un calor excesivo. Provee apenas calor templado.

El control de la almohada de calentamiento tiene cuatro posiciones:

0 Apagado

1 Temperatura mínima

2 Temperatura media

3 Temperatura máxima

Antes de introducir el enchufe de la almohada de calentamiento en la toma eléctrica, verifique si el dispositivo está en la posición 0. Para un calentamiento rápido, coloque el mando de control en la segunda posición, después de algunos minutos, la almohada de calentamiento se quedará a una temperatura agradable. Coloque en la parte del cuerpo que pre-

tende calentar y seleccione la temperatura deseada. No utilice la almohada para calentar animales.

La tapa extraíble es lavable en la lavadora a 30°.

El interior puede lavarse con una esponja húmeda. Después de lavar, enjuague bien.

NO UTILICE LA ALMOHADA DE CALENTAMIENTO CUANDO ESTÉ HÚMEDA: riesgo de choque eléctrico.

Cuando no esté en utilización, manténgala en local seco y no coloque nada encima de la almohada. Evite cualquier cosa que pueda formar pliegues o arrugas.

Verifique con frecuencia el aparato y el cable flexible para detectar cualquier señal de desgaste o daños. En caso de que sea necesario o en caso de avería, lleve el aparato a la tienda donde compró el producto.

Aparato eléctrico o electrónico que precisa ser reciclado y reprocesado. Para preservar el medio ambiente no lo elimine en contenedores de basura doméstica. Recicle este aparato. Para hacerlo, solicite la ayuda de entidades locales.

